

Sicherungskasten Belegung Citroen C8 (EW / ES), 2002-2008

 kfz-sicherungen.com/citroen/c8-ew-es.html

Der C8 wurde erstmals 2002 auf dem Internationalen Automobilsalon in Genf vorgestellt. Das Modell ersetzte den Minivan Evasion, der eine gemeinsame Entwicklung von Peugeot-Citroën und Fiat war. Die Umgestaltung fand 2008 statt, und dann wurde er durch einen neuen - Grand C4 Picasso - ersetzt. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen im Citroen C8 (erste Generation; Motoren Serie EW / ES). Baujahre: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.




Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.

Im Motorraum



Der Sicherungskasten befindet sich in der Nähe des Waschwasserbehälters. Für den Zugang muss der Tank entfernt werden.

Belegungsplan



Nr. | Beschreibung | Ampere

- F1. | Motorsteuerungsmodul, Magnetventil für Abgasrückführung EGR, Magnetventil für Dieselhochdruckregelung, Abgasrückführungs-Magnetventil | 20A
F2. | Hupe | 15A
F3. | Scheibenwaschpumpe vorne/hinten | 10A
F4. | Scheinwerferwaschpumpe | 20A
F5. | **Sicherung der Benzinpumpe** - Einstellung des Magnetventils | 15A
F6. | Getriebe - Servolenkung - Luftmengenmesser - Bremsen - Scheinwerfereinstellung | 10A
F7. | ESP | 10A
F8. | Anlasser | 20A
F9. | Motorsteuergerät | 10A
F10. | Magnetventil - Lambdasonde - Elektronische Einspritzung - Zündspule - Rechner - Dieseldieselkraftstoffheizung | 30A
F11. | Luftansaugung | 40A
F12. | Scheibenwischer vorne | 30A
F13. | Intelligente Schalteinheit (+ nach Einschalten der Zündung) | 40A
F14. | Reserve

Im Innenraum des Fahrzeugs


Hier befinden sich zwei Sicherungskästen, die für den Schutz der Stromkreise des Fahrzeugs zuständig sind.

Sicherungskasten Nr. 1



Er befindet sich auf der Beifahrerseite hinter dem Handschuhfach. Bei Rechtslenkermodellen - auf der Fahrerseite, unten am Armaturenbrett.

Belegungsplan



Nr. | Beschreibung. | Ampere

F1. | Heckscheibenwischer | 15A

F3. | Airbags | 5A

F4. | Lenkwinkelsensor - ESP - Innenrückspiegel elektrochrom - Diagnosestecker - Kupplung - Klimaanlage - Federung - FAP | 10A

F5. | Schiebedach - Fensterheber vorne | 30A

F6. | Fensterheber hinten | 30A

F7. | Beleuchtungslampen - Kosmetikspiegel - Handschuhfach | 5A

F8. | Anzeigen - Alarmanlage - Autoradio - CD-Wechsler - Dieselkraftstoffadditive - Reifendrucksensor - Seitenschiebetür | 20A

F9. | **Citroen C8 Zigarettenanzünder-Sicherung** | 30A

F10. | Anhänger-Rechner - Lenkradtasten | 15A

F11. | Diagnosestecker - Alarmsummer - Automatikgetriebe - Zündschloss | 15A

F12. | Gurtbruchsensoren - Schiebetüren Airbag - Parksensoren - Fahrersitzmemory - Beifahrersitz elektrisch | 15A

F13. | Anhänger | 5A

F14. | Regensensor - Schiebedach - Klimaanlage - Kilometerzähler - Kombiinstrument - Telekommunikationssystem | 15A

F15. | Zentralverriegelung - „Superlock“ - Kindersicherung | 30A


F17. | Beheizbare Heckscheibe | 40A

Sicherungskasten Nr. 2



Befindet sich unter dem Beifahrersitz in der Nähe der Batterie.

Schematische Darstellung



Nr. | Beschreibung. | Ampere

1. | Reserve
2. | Reserve
3. | Bremsen | 5A
4. | Speichern der Einstellungen des Fahrersitzes | 25A
5. | Speichern der Einstellungen des Beifahrersitzes - Schiebedach | 25A
6. | Schiebedach | 20A
7. | Schiebedach | 20A
8. | Beifahrersitzheizung | 10A
9. | Heizung des Fahrersitzes | 10A
10. | Lichtsignalanlage | 15A
11. | Zigarettenanzünder hinten / Zubehöranschluss 12 V 3. Sitzreihe | 20A
12. | Zigarettenanzünder hinten / Zubehörsteckdose 12 V 2. Sitzreihe | 20A